

操作面板功能介绍



1. 定时指示标志



2. 上限温度指示标志



3. 下限温度指示标志



4. 故障指示标志



5. 自动指示标志



6. 故障报警声指示标志



7. 数码显示区域



8. 温度单位



9. 海拔高度单位



10. 电池电压单位



11. 上翻页键



12. 下翻页键



13. 菜单键



14. 开/关机键





标识说明:



1. 长按 3s 开/关机，开机后上、下翻页键、功能键才常亮，关机完全则全部不亮。



2. 故障灯亮起说明有故障出现，同时在数码显示区域显示对应的故障代码。



3. 检测通过后显示当前水温，通过上翻页键和下翻页键来切换查看当前水温，海拔高度和电池电压。**(检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面)**

操作说明:

1. 开机  

在关机状态下，长按开关机键 3s 开机；

2. 关机  

在开机、快速泵油状态下，长按开关机键 3s 关机；按下关机键后面板只显示 OFF 和保留四个按键灯。等待关机完成，全部 LED 熄灭进入睡眠。

3. 快速泵油  

在开机时（即：屏幕显示 ON 时），同时按下上翻页键和开机键 3S 进入供油模式，按下任意键退出供油。**(只能在开机到时候进入供油模式。退出供油模式后进入关机状态)**

4. 模式-定时



按下菜单键进入模式 1（定时模式）定时指示标志点亮同时在数码显示区域显示设置参数（例如：20.5H 表示 20.5 个小时），通过上翻页键和下翻页键来设置参数数值（以 0.5 小时为单位，每按下一次下翻页键减少 0.5 小时，每按下一次上翻页增加 0.5 小时。长按翻页键加速加减）如需设置下一模式参数，再次按下菜单键保存当前设置并进入下一模式。不需要设置下一模式可以短按开机键保存当前设置并返回水温显示介面。**设置时间范围：最小值为 0.5 小时，最大值为 24 小时**（检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面）

5. 模式-自动



进入模式 4（自动开关）自动模式标志点亮同时在数码显示区域显示 ON（ON 表示自动恒温模式开启），通过上翻页键和下翻页键来切换成 OFF（OFF 表示自动恒温模式已经关闭。此时外处于正常加热模式，下限温度参数不可设置。）如需设置下一模式参数，再次按下菜单键保存当前设置并进入下一模式。不需要设置下一模式可以短按开机键保存当前设置并返回水温显示介面。**（模式开关默认值为 ON）（设置温度范围：默认值为 80 度，最小值为 0 度，最大值为 100 度）**（检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面）

6. 模式-设定上限温度



进入模式 2（上限温度）上限温度标志和温度单位点亮同时在数码显示区域显示设置参数（例如：25.6℃表示 25.6 度），通过上翻页键和下翻页键来设置参数数值（以 0.5 度为单位，每按下一次下翻页键减少 0.5 度，每按下一次上翻页增加 0.5 度。长按翻页键加速加减）如需设置下一模式参数，再次按下菜单键保存当前设置并进入下一模式。不需要设置下一模式可以短按开机键保存当前设置并返回水温显示介面。**（设置温度范围：默认值为 80 度，最小值为 0 度，最大值为 80 度）**（检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面）

7. 模式-设定下限温度



进入模式 3（下限温度）下限温度标志和温度单位点亮同时在数码显示区域显示设置参数（例如：25.6℃表示 25.6 度），通过上翻页键和下翻页键来设置参数数值（以 0.5 度为单位，每按下一次下翻页键减少 0.5 度，每按下一次上翻页增加 0.5 度。长按翻页键加速加减）如需设置下一模式参数，再次按下菜单键保存当前设置并进入下一模式。不需要设置下一模式可以短按开机键保存当前设置并返回水温显示介面。**（设置温度范围：默认值为 60 度，最小值为 20 度，最大值为 100 度）**（检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面）

（当模式 4（模式开关）处于 OFF 时不进入模式 3（下限温度）

8. 模式-报警声音设置



进入模式 5（声音开关）故障报警声指示标志点亮同时在数码显示区域显示 ON（ON 故障报警声打开，当有故障时蜂鸣器间隔 0.3S 鸣叫一次，10S 后关闭鸣叫。）通过上翻页键和下翻页键来切换成 OFF（OFF 表示故障报警声关闭。关闭后为静音）如需设置下一模式参数，再次按下菜单键保存当前设置并进入 5（定时参数设置模式）。不需要设置下一模式可以短按开机键保存当前设置并返回水温显示介面。**（声音开关默认值为 ON）**（检测到 5S 没有对按键进行操作自动返回水温介面）